µGPCdsPシリーズ

SHPC-167 (CAN インターフェイスモジュール) 取扱説明書



ページ 2/2 記号

番 号

GG18599

目次

1. 概 要	 3
1. 1 概 要	 3
1.2 CANの特長	 3
1.3 ブロック図	 6
2. 仕 様	 7
2.1 一般仕様	 7
2. 2 機能仕様	 8
3. CANコントローラ	 9
3.1 概 要	 9
3. 2 メールボックス	 1 1
4.メールボックス機能	 12
4. 1 概 要	 12
4.2 メールボックス機能	 12
4. 3 データ構成	 13
5. サービスパネル	 14
 5. サービスパネル 5. 1 概 要 	 1 4 1 4
5.1 概 要	 14
5. 1 概 要 5. 2 モジュールステータス表示器	 1 4 1 5
5.1 概 要5.2 モジュールステータス表示器5.3 CANステータス表示器	14 15 15
5.1 概 要5.2 モジュールステータス表示器5.3 CANステータス表示器5.4 パラメータ設定スイッチ	1 4 1 5 1 5 1 6
5. 1 概 要5. 2 モジュールステータス表示器5. 3 CANステータス表示器5. 4 パラメータ設定スイッチ5. 5 CANコネクタ	1 4 1 5 1 5 1 6 1 7
 5. 1 概 要 5. 2 モジュールステータス表示器 5. 3 CANステータス表示器 5. 4 パラメータ設定スイッチ 5. 5 CANコネクタ 6. ソフトウェア 1 / F 	1 4 1 5 1 5 1 6 1 7
 5. 1 概 要 5. 2 モジュールステータス表示器 5. 3 CANステータス表示器 5. 4 パラメータ設定スイッチ 5. 5 CANコネクタ 6. ソフトウェアー/F 6. 1 概 要 	1 4 1 5 1 5 1 6 1 7 1 8 1 8
 5. 1 概 要 5. 2 モジュールステータス表示器 5. 3 CANステータス表示器 5. 4 パラメータ設定スイッチ 5. 5 CANコネクタ 6. ソフトウェアー/F 6. 1 概 要 6. 2 システム関数 	1 4 1 5 1 5 1 6 1 7 1 8 1 8
 5. 1 概要 5. 2 モジュールステータス表示器 5. 3 CANステータス表示器 5. 4 パラメータ設定スイッチ 5. 5 CANコネクタ 6. ソフトウェアー/F 6. 1 概要 6. 2 システム関数 6. 3 受信メールボックス 	14 15 15 16 17 18 18 18 22
 5. 1 概要 5. 2 モジュールステータス表示器 5. 3 CANステータス表示器 5. 4 パラメータ設定スイッチ 5. 5 CANコネクタ 6. ソフトウェアー/F 6. 1 概要 6. 2 システム関数 6. 3 受信メールボックス 6. 4 送信メールボックス 	14 15 15 16 17 18 18 18 22 28

ページ	3/3	記 号	
番号	QG18	599	

1. 概要

1.1 概要

SHPC-167は、 μ GPCs Hシステムあるいは μ GPCdsPシステムをCAN(Controller Area Network ーコントローラエリアネットワーク)バスに接続するための2チャンネルのCANインターフェイスモジュールです。

CANは1989年にドイツのRobert Bosch GmbH社において、車載用のECU (Electronic Control Unit) 間通信を行うためのネットワーク仕様として開発され、1994年に国際規格化(ISO11898)されたシリアル通信プロトコルで、現在では広く自動車に採用されています。

また、CANは以下のような産業アプリケーション要求を満たす通信プロトコルでもあるため、産業用フィールドバスとして織物機械産業、包装機械産業、製紙機械産業、医療機器製造、エレベータ制御などに採用されています。

- ・低コストであること
- ・電気的に劣悪な環境での使用に耐えること
- ・高いリアルタイム処理能力を有すること
- ・簡単に利用できること

1.2 CANの特長

CANプロトコルの詳細については本書では説明しませんので、必要がある場合は下記の参考文献を 参照してください。

【参考文献】


- · CAN Specification Version 2.0 part A, Robert Bosch GmbH, 1991
- · CAN Specification Version 2.0 part B, Robert Bosch GmbH, 1991
- Implementation Guide for the CAN Product, CAN Specification 2.0 Addendum, CAN In Automation, Erlangen, Germany, 1997
- · Road vehicles-Controller area network(CAN)
- :Part1:Data link layer and physical signaling(ISO-CD-11898-1, 2002)

ページ	4/4	記 号	
番 号	QG18	3599	

ここではCANプロトコルの特長を簡単に説明します。

【ライン型構造】

CANのネットワークトポロジーはライン型(バス型)です。 ライン型構造にはネットワークがシンプルに設計できるというメリットがあります。




【マルチマスター方式】

CANは各ノードが平等にバスアクセスを行うことができるマルチマスター方式を採用しています。 マルチマスター方式には各ノードに優劣がないため、自由度の高いネットワークを構成できるという メリットがあります。

[CSMA/CA]

CANではネットワーク上でのデータの衝突を防ぐためにCSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)を採用しています。これは複数のノードから同時にデータが送信された場合、そのなかの優先度の高いデータのみが送信を継続することができるようにするもので、重要なデータが確実に伝達されるようにできるというメリットがあります。



ページ	5/5	記 号	
番 号	QG18	599	

【IDを使用したメッセージアドレッシング】

CANで送信するデータにはID (識別子)が付加されており、これによりデータの意味を判断するようにしています。

IDによるメッセージアドレッシングにより自ノードに必要なデータのみを受信するようにできるとともに同一データを複数のノードが受信できる(一斉同報)というメリットがあります。

【耐ノイズ性に優れた物理層】

CANの物理層は2線式差動電圧方式で信号の授受を行っており、ノイズによる影響が受けにくくなっています。

差動電圧により「ドミナント」と「リセッシブ」の2値が表現されます。

【エラー検出メカニズム】

CANにはさまざまなエラー検出メカニズムが実装されており、ほぼ100%に近い確率で各種エラーを検出することが可能になっています。

検出されるエラーには次のものがあり、エラーを検出したノードはエラーフラグを送出します。

- ・ビットエラー
- ・スタッフエラー
- ・CRCエラー
- ・フォームエラー
- ・認証エラー

【データの一貫性】

前述したようにCANでは複数のノードに同一のデータを送信することができますが、このデータを 正常に受信できなかったノードがひとつでもあるとデータの一貫性を保つことができません。

このような時、CANではデータを正常に受信できなかったノードからエラーフラグが送出され、これを検知した送信ノードはデータの再送信を行います。

すべてのノードが正常にデータを受信するまでは特定の回数の範囲内で再送信が繰り返されますので データの一貫性を保つことができます。

【その他】

CANの1送信当たりのデータ量は最大8バイトで可変です。

また、通信速度は伝送路長に依存しますが最高1Mbpsで可変です。

ページ	6/6	등 記	
番号	QG18	3599	

1.3 ブロック図

図1-1 にSHPC-167のブロック図、図1-2にインターフェイス部概念図を示します。





図1-1 SHPC-167ブロック図



注1:V+、V-を使用する場合は当社技術担当まで問い合わせ願います。

図1-2 インターフェイス部概念図

ページ	7/7	記 号	
番号	QG18	599	

2. 仕様

2. 1 一般仕様

SHPC-167の一般仕様を 表 2-1 に示します。

番号	項目	仕 様	備考
1	外形寸法	1)幅 40mm	突起部は含まない
		2)高さ 130mm	
		3)奥行き 122mm	
2	電源	1)電圧	
		+24V±10%	
		2)消費電流	
		200mA以下	
3	物理的環境	1)動作周囲温度	
		0~+55℃	
		2)保存温度	
		-25~+75°C	
		3)相対湿度	結露しないこと
		20~95%RH	
		4) 塵埃	
		導電性・可燃性の塵埃がないこと	
		5)腐食性ガス	
		腐食性のガスがないこと	
		有機溶剤の付着がないこと	
		6)使用高度	
	1/// 1-2 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1	標高2,000m以下	11000001111111
4	機械的稼動条件	1) 耐振動	JIS CO911準拠
		片振幅 O. 15mm	
		定加速度 19.6m/s ²	
		時間 各方向2時間(計6時間)	JIS C0912準拠
		2)耐衝撃 ピーク加速度 147m/s ²	J S C C C E M F F F F F F F F F
		こーグ加速度 47 m/s =	
5	電気的稼動条件	<u>回数 </u>	 ノイズシミュレータ法
5	电双凹物划木件	い言フィス ノイズ電圧 1,500V	フェスクミュレータ広
		プイス電圧 1,500 V パルス幅 1 μ s	
		ハルス幅 Iμs 立上がり時間 1 n s	
		2)耐静電気放電	
6		盤内蔵型 P3	
7	1652 冷却方式	自然冷却	
	/ロムロ/コエV	LI MY II AP	

表 2-1 一般仕様

ページ	8/8	記 号	
番 号	QG18	3599	

2. 2 機能仕様

SHPC-167 の機能仕様を 表 2-2 に示します。

番号	項目	仕 様
1	名称	CANインターフェイスモジュール
		(CAN Interface Module)
2	型式	SHPC-167-Z-A1
3	チャンネル数	2チャンネル
4	絶縁	フォトカプラ
5	CANコネクタ	D-Sub 9P(ピン)
6	CANコントローラ	MPU(SH7137)内蔵RCAN-ET
7	CANトランシーバ	PCA82C251相当
8	プロトコルバージョン	CAN2. OBアクティブ対応
9	通信速度	1)スイッチ選択
		125Kbps、250Kbps、500Kbps
		2)ソフトウェア設定
		8Kbps、10Kbps、16Kbps、20Kbps
		25Kbps、32Kbps、40Kbps、50Kbps
		80Kbps、100Kbps、125Kbps、160Kbps
		200Kbps, 250Kbps, 400Kbps
		500Kbps, 625Kbps, 1Mbps
10	伝送路長	100m以下 (ボーレートが500Kbpsの時)
		5m以下(ボーレートが1Mbpsの時)
11	終端抵抗	120Ω/なし(スイッチによる入り/切り)
12	メッセージ長	0~8バイト
13	ID長	11ビット(標準フォーマット)
		29ビット(拡張フォーマット)
14	メールボックス	1)メールボックス数
		16(うちメールボックス0は受信専用)
		2)メールボックス機能
		受信
		送信 サイクリック送信
		オンデマンド送信 3) サイクリック送信周期
		3) リイクリック法信周期 1~65,536ms(1ms単位)
		4)オンデマンドトリガー
1 5	+ レフパラル	メールボックス番号
15	サービスパネル	モジュールステータス表示器 CANステータス表示器
-		パラメータ設定スイッチ

表 2-2 機能仕様

ページ	9/9	記 号	
番 号	QG18	599	

3. CANコントローラ

3.1 概要

SHPC-167 はCANBusポートを2チャンネル持っていますが、それぞれのチャンネルでMPU (SH7137) に内蔵しているRCAN-ETをCANコントローラとして使用しています。 このRCAN-ETの主な特長は以下のとおりです。

- ・CAN規格2. OBに対応
- ・ビットタイミングは ISO-11898規格に準拠
- ・16個のメールボックス
- ・プログラム可能な15個の送受信用メールボックスと1個の受信専用メールボックス
- ・メールボックスごとにプログラム可能な受信フィルタマスク
- ・最大1Mbpsのプログラム可能なCANデータレート
- ・優先順位の内部区分機能を備えた転送メッセージのキュー

図3-1 はRCAN-ETのブロック図です。

このブロック図に示すように、RCAN-ETはマイクロプロセッサインターフェイス、メールボックス、メールボックスコントロール、およびCANインターフェイスの4つのブロックにより構成しています。

マイクロプロセッサインターフェイスは、CPUとRCAN-ETのレジスタやメールボックスとの間のデータの授受を可能にします。

メールボックスは、メッセージバッファとしてRAMとレジスタに16個ずつ配列されており、各メールボックスはメッセージコントロール、ローカルアクセプタンスフィルタマスク、メッセージデータの3個のフィールドより構成しています。

メールボックスコントロールは、CANフレームの受信時にはIDを比較しCANインターフェイスからのメッセージをメールボックスに格納します。また、CANフレームの送信時には内部アービトレーションを動作させて優先度の高いメッセージを選択し、メールボックスからCANインターフェイスの送信バッファにロードします。

CANインターフェイスは、CAN規格に基づくCANバスデータリンクコントローラ仕様をサポートします。

技術情報の詳細については、ルネサステクノロジ発行の(SH7137グループ ハードウェアマニュアル)を参照してください。

ページ 10/10 記 号

番号 QG18599




図 3-1 RCAN-ETのブロック図

ページ	11/11	記 号	
番 号	QG18	599	

3.2 メールボックス

前述したように SHPC-167 はそれぞれのチャンネルに16個ずつのメールボックスを持っており、メールボックスを介してCANBusにメッセージデータを送信したり、CANBusからメッセージデータを受信したりします。

16個のメールボックスのうち、メールボックスOだけは受信専用ですが、メールボックス1からメールボックス15の15個のメールボックスは受信、送信どちらにもプログラムすることができます。 16個のメールボックスがありますが、同一時刻にCANBusと接続するのは1個のメールボックスだけですので、送信に関してはメールボックスに優先度が付けられています。

複数のメールボックスで送信要求が発生した場合には、内部アービトレーションが動作してメールボックス番号の大きいほうのメールボックスのメッセージが先に送信されます。

ページ	12/12	몽	
番 号	QG18	3599	

4. メールボックス機能

4.1 概要

[メールボックス機能]とはメールボックスに設定する送受信機能のことです。

SHPC-167 は各チャンネル16個のメールボックスを持っていますが、それぞれのメールボックスに独立した[メールボックス機能]を設定することができます。

SHPC-167 は次の4つの[メールボックス機能]を実行します。

- ・受信
 - CANフレームを受信します。
- ・送信
 - CANフレームを送信します。
- ・サイクリック送信
- 指定の周期で自動的にCANフレームを送信します。
- ・オンデマンド送信

指定のデマンドトリガーがあると自動的にCANフレームを送信します。

また[データ構成]によりメールボックスごとに、CANメッセージデータの並びと入出力データの配列との関係を設定することもできます。

本章では[メールボックス機能]と[データ構成]について説明します。

4. 2 メールボックス機能

(1)受信

ID1とID2、およびLAFM1とLAFM2で指定するCANフレームを受信します。

(2)送信

コントロールワードの送信イネーブルを1にすると、ID1とID2で指定するCANフレームを送信します。

ページ	13/13	記 号	
番号	QG18	599	

(3)サイクリック送信

コントロールワードの送信イネーブルを1にすると、パラメータで指定した送信周期で自動的にCANフレームの送信を繰り返します。

設定できる送信周期は $1\sim65$, 536msです。

(4) オンデマンド送信

コントロールワードの送信イネーブルを1にすると、パラメータで指定したメールボックスに受信や 送信があると、これをデマンドトリガーとして自動的にCANフレームを送信します。

4. 3 データ構成

送受信するメッセージデータの並びと入出力データの配列との関係を[データ構成]と呼びます。
[データ構成]には、バイト、リトルエンディアン、ビッグエンディアンの3種類があります。
バイトは送受信するメッセージデータの並びと入出力データの配列とが同じですが、リトルエンディアン、ビッグエンディアンではワードで配列され、偶数番目バイトと奇数番目バイトの関係が逆になります。

5. サービスパネル

5.1 概要

SHPC-167 のサービスパネルの外観と各部の名称を 図 5-1 に示します。

モジュールステータス 表示器




図 5-1 サービスパネルの外観と各部の名称

ページ	15/15	記 号	
番号	QG18	599	

5. 2 モジュールステータス表示器

モジュールステータス表示器は SHPC-167 の動作状態を表示する表示器です。 各 LED の表示の組み合わせによりモジュールの動作状態を判断することができます。

名 称	意味
IO CNT	CPU モジュールが F167 関数を実行しているときに点灯します。
RUN	モジュールが正常に動作しているときに点灯します。
ERR	モジュールに異常が発生したときに点灯します。
MS1	チャンネル1の MPU が動作しているときに1 Hz で点滅します。
MS2	チャンネル2の MPU が動作しているときに1 Hz で点滅します。

表 5-1 モジュールステータス表示器

番号	状 態	RUN	ERR	MSn	機能
1	電源オフ	_	_	_	
2	リセット中	_	点灯	_	
3	初期化中	_	点灯	点灯	約1秒間
4	ラン	点灯	_	1 Hz 点滅	
	(異常状態)				_
5	診断異常	_	点灯	4Hz 点滅	実行停止
6	ウォッチドグ異常	_	点灯	2Hz 点滅	実行停止

表 5-2 モジュール動作状態

5. 3 CAN ステータス表示器

CAN ステータス表示器はそれぞれのチャンネルの送受信状態を表示する表示器で、1回の送信あるいは受信ごとに0.25秒間LEDが点灯します。

O. 25秒以内に次の送信あるいは受信があると、そこからO. 25秒間 LED の点灯時間が延長されますので、O. 25秒以内に送信あるいは受信が繰り返されると連続点灯になります。

名 称	意味
TX1	チャンネル1がデータ送信を行うと、O. 25秒間点灯します。
RX1	チャンネル1がデータ受信を行うと、O. 25秒間点灯します。
TX2	チャンネル2がデータ送信を行うと、O. 25秒間点灯します。
RX2	チャンネル2がデータ受信を行うと、O. 25秒間点灯します。

表 5-3 CAN ステータス表示器

ページ	16/16	記 号	
番号	QG18	599	

5. 4 パラメータ設定スイッチ

パラメータ設定スイッチは8極のスライドスイッチで、各チャンネルに4極ずつ割り当てられています。

4極のうち「TERM」は CANBus の終端処理を行うスイッチで、ON の位置にすると CANBus に120オームの抵抗が終端抵抗として接続されます。

CANBus ではバスの両端を120オームの抵抗で終端することになっていますので、そのチャンネルが当該ノードのときには「TERM」を ON の位置にしなければなりません。そうでない場合は「TERM」を OFF の位置にしてください。

残りの3極のうち「SW1」と「SWO」は通信速度を設定するパラメータ設定スイッチで、接続する CANBus のボーレートに合わせて設定します。

「SW2」は未定義ですが、将来使用する可能性がありますので OFF の位置にしておいてください。

名	称	機能
CH1	TRM	ON の位置にするとチャンネル1の CANBus に終端抵抗が接続されます。
	SW2	将来用で現在は未定義です。
	SW1	SWO とともにチャンネル 1 の通信速度を設定します。
	SWO	SW1とともにチャンネル1の通信速度を設定します。
CH2	TRM	ON の位置にするとチャンネル2の CANBus に終端抵抗が接続されます。
	SW2	将来用で現在は未定義です。
	SW1	SWO とともにチャンネル2の通信速度を設定します。
	SWO	SW1とともにチャンネル2の通信速度を設定します。

表 5-4 パラメータ設定スイッチ

SW1	SWO	設定通信速度
OFF	OFF	500Kbps
OFF	ON	250Kbps
ON	OFF	125Kbps
ON	ON	ソフトウェア設定(8Kbps~1Mbps)

表 5-5 通信速度の設定

ページ	17/17	記 号	
番号	QG18	599	

5. 5 CAN コネクタ

CAN コネクタは、9ピンのD-Subコネクタでチャンネル1用が[CH1]、チャンネル2用が[CH2]とそれぞれ表示されています。

表 5-4 にCANコネクタのピンアサインを示します。

ピン番号		信号名・意味
1	CAN_L2	ピン2に接続しています。通常は接続しないでください。
2	CAN_L	CAN 差動信号(一側)を接続します。
3	V-	回路電源(GND)です。通常は接続しないでください。
4	N.C.	
5	SHIELD	CAN ケーブルのシールド線を接続します。
6	N.C.	
7	CAN_H	CAN 差動信号(+側)を接続します。
8	CAN_H2	ピン7に接続しています。通常は接続しないでください。
9	V+	回路電源出力(+5V)です。通常は接続しないでください。

表 5-4 CAN コネクタのピンアサイン

ページ	18/18	記 号	
番 号	0618	500	

6. ソフトウェアI/F

6.1 概要

SHPC-167 の入出カレジスタはデュアルポートメモリ上に構成されており、[wレジスタ]が割り付けられていますので、この[wレジスタ]を使ってCANフレームの送受信を行うアプリケーションプログラムを作成することができますが、この場合、送受信要求と要求受付確認、チェックサムコードの生成、照合などのプログラム処理をアプリケーションプログラムで実行しなければなりません。SHPC-167 とのソフトウェアインターフェイスを簡単にするため SHPC-167 用にシステム関数が用意されており、このシステム関数を使用すれば送受信要求と要求受付確認、チェックサムコードの生成、照合などのプログラム処理を行う必要はありません。

本章では SHPC-167 のシステム関数の使い方について説明します。

なお、入出カレジスタについては(7.入出カレジスタ)で説明します。

6.2 システム関数

SHPC-167 のシステム関数のプログラム例を 図 6-1 に示します。
SHPC-167 のシステム関数はメールボックスごとにプログラムしなければなりません。
条件付システム関数とそうでないシステム関数のどちらも使用できます。

SHPC-167のシステム関数は、関数ダイアログボックスで6項目の引数を設定する必要があります。この引数について順に説明します。

ページ 19/19 記 号 番 号 QG18599



図 6-1 システム関数のプログラム例

【関数ダイアログボックスの引数設定】

- ・チャンネル+MB番号
- ・MB機能
- ・データ長
- ・データ構成
- ・MBレジスタ先頭
- ・スロット番号

ページ	20/20	記 号	
番号	QG18	599	

(1)チャンネル番号+MB番号

SHPC-167 のシステム関数はメールボックスごとに独立して記述しなければなりませんので、関数がどのチャンネルのどのメールボックスを対象とするかをこの引数を使って指示します。

チャンネル番号とメールボックス番号を下位の8ビットで表します。

上位の8ビットは無効です。

例えばチャンネル1のメールボックス10を指定する場合は $1 \times 16 + 10 = 26$ チャンネル2のメールボックス5を指定する場合は $2 \times 16 + 5 = 37$ という数値データを格納したレジスタを引数にします。

7	4	3	0
チャンネル (1、:	ル番号 2)		ボックス番号 ~ 1 5)

図6-2 チャンネル番号とメールボックス番号

(2) M B 機能

メールボックスの送受信機能を指示します。

[メールボックス機能]は次のようなコードで指定するようになっており、このコードを格納したレジスタを引数にします。

コード	名 称	機能説明
1	受信	CANフレームを受信します。
2	送信	CANフレームを送信します。
3	サイクリック送信	指定の周期で自動的にCANフレームを送信します。
4	オンデマンド送信	指定のデマンドトリガーがあると自動的にCANフレームを送信します。

表6-1 メールボックス機能

(3)データ長

送信メールボックスの場合に、送信メッセージデータのデータ長を指示します。

0~8が有効で、この数値データを格納したレジスタを引数にします。

受信メールボックスやリモートフレームの送信メールボックスの場合は無効となります。




図6-3 データ長

ページ	21/21	記 号	
番号	QG18	599	

(4)データ構成

送受信するメッセージデータの並びと入出力データの配列との関係を指示します。

[データ構成]は次のようなコードで指定するようになっており、このコードを格納したレジスタを引数にします。

コード	名 称	機能説明
1	バイト	入出力データの配列はメッセージデータの並びと同じです。
2	リトルエンディアン	入出力データの配列をリトルエンディアンに変換します。
3	ビッグエンディアン	入出力データの配列をビッグエンディアンに変換します。

表6-2 データ構成

(5) MBレジスタ先頭

メールボックスレジスタとして使用するレジスタブロックの先頭のレジスタを引数にします。

メールボックスレジスタは、CANコントローラ内のメールボックスとデータ交換を行うレジスタブロックで、15ワードの連続した任意の汎用レジスタに割り付けることができます。

メールボックスレジスタは、受信メールボックスと送信メールボックスの場合とで使用方法が異なります。

メールボックスレジスタの詳細については(6.3 受信メールボックスレジスタ、6.4 送信メールボックスレジスタ)でそれぞれ説明します。

(6)スロット番号

SHPC-167を実装するベースモジュールのスロット番号を指示します。

スロット番号を格納したレジスタを引数にします。

ページ	22/22	를 등	
番号	QG1859	99	

6. 3 受信メールボックスレジスタ

図 6-4 に受信メールボックスレジスタで使用する場合のメールボックスレジスタの構成を示します。

+O	ダミー
+1	ボーレート(ダミー)
+2	ID1
+3	ID2
+4	LAFM1
+5	LAFM2
+6	受信データ〇
+7	受信データ1
+8	受信データ2
+9	受信データ3
+10	受信データ4
+11	受信データ5
+12	受信データ6
+13	受信データフ
+14	リターンコード・ステータスワード

図 6-4 受信メールボックスレジスタの構成

	 号				
^°-	- ジ	23/23	記	믕	

(1)ボーレート(ダミー)

通信速度の設定がソフトウェア設定の場合は、メールボックスOのメールボックスレジスタでボーレートを指定します。

〇以外のメールボックスでは無効ですので、メールボックス〇をCANフレームの受信に使用しない場合であっても、通信速度の設定をソフトウェアで行う時(例えばボーレートを1Mbpsにする時など)はメールボックス〇を使用しなければなりません。

ソフトウェアによる通信速度の設定では、次の18種類のボーレートの中から選択して設定することができます。

これ以外の数値を書き込んだ場合は、ボーレートとして500Kbpsが設定されます。

番号	設定値	ボーレート
1	88	8Kbps
2	10	10Kbps
3	16	16Kbps
4	20	20Kbps
5	25	25Kbps
6	32	32Kbps
7	40	40Kbps
8	50	50Kbps
9	80	80Kbps
10	100	100Kbps
11	125	125Kbps
12	160	160Kbps
13	200	200Kbps
1 4	250	250Kbps
15	400	400Kbps
16	500	500Kbps
17	625	625Kbps
18	1000	1Mbps
	上記以外	500Kbps

表6-3 ボーレート (ソフトウェア設定)

ページ 24/24 記 号 番 号 QG18599

(2) I D 1 、 I D 2

受信メールボックスレジスタでは受信するCANフレームのIDを指定します。

CANフレームのIDには、標準ID(11ビットでCANフレームは標準フォーマットになります) と拡張 I D(29ビットでCANフレームは拡張フォーマットになります)とがあります。


標準IDを指定する場合はID1のビット15(IDE)を0にし、ID2のビット10ービット0 (ID[10:0]) にIDコードを書き込みます。残りのID[28:11]はOにしてください。

拡張 | Dを指定する場合は | DEビットを1にし、 | D[28:0]に | Dコードを書き込みます。

なお、受信メールボックスレジスタの場合は受信フィルタマスクの設定によって、受信したCANフ レームのIDコードに書き換えられるケースがありますので注意してください。

またこのレジスタはCANフレームの種別を表すのにも使用され、ID1のビット14(RTR)が 〇の時はデータフレーム、1の時にはリモートフレームを表します。

受信メールボックスレジスタでは受信したCANフレームの種別にしたがってRTRビットが書き換 えられますので、このビットをチェックしてデータフレームかリモートフレームかを確認してくださ い。



IDE O:標準ID

1:拡張 I D

RTR O:データフレーム

1:リモートフレーム

図6-5 ID1とID2

ページ	25/25	記	号	
番 号	QG18	3599	9	

(3) LAFM1、LAFM2

受信するCANフレームのフィルタマスク(ローカルアクセプタンスフィルタマスク)を指定します。 ID1、ID2とLAFM1、LAFM2とはRTRビットを除き、各ビットどうしが対の関係になっておりLAFM1、LAFM2でOを書き込んだビットに対応するID1、ID2のビットは有効になり、1を書き込んだビットに対応するID1、ID2のビットは無効になります。

すなわちLAFM1、LAFM2で1にしたビットに対応するID1、ID2のビットが無視されるので、LAFM1、LAFM2を使用してIDの異なる複数のCANフレームを受信できるようにすることができます。

LAFM1、LAFM2のビットをすべてOにした場合は、ID1、ID2で指定したIDのCANフレームのみを受信します。

LAFM1のビット13とビット14を除く他のビット、およびLAFM2のビットをすべて1にした場合はどのIDのCANフレームでも受信します。受信したCANフレームのIDはID1、ID2を読み出すことによって確認できます。



IDE_LAFM O:IDEを有効にする

1: IDEを無効にする

ID_LAFM O:対応するIDビットを有効にする

1:対応する | Dビットを無効にする

図6-6 LAFM1とLAFM2

ページ	26/26	記	믕	
番号	QG18	59	9	

(4)受信データ

受信したメッセージデータがシステム関数の引数[データ構成]で指定した配列で書き込まれます。 データ長が8で、メッセージデータの受信順をMSGO、MSG1、MSG2・・・MSG7とした 場合、メールボックスレジスタの受信データは 図6-7 のようになります。

データ構成の指定がバイトの場合

受信データ	0
受信データ	1
受信データ	2
受信データ	3
受信データ	4
受信データ	5
受信データ	6
受信データ	7

ISGO ISG1
1961
15 4 1
ISG2
ISG3
ISG4
ISG5
ISG6
ISG7

データ構成の指定がリトルエンディアンの場合

受信アータ	U
受信データ	1
受信データ	2
受信データ	3
受信データ	4
受信データ	5
受信データ	6
受信データ	7

MSGO
MSG2
MSG4
MSG6
<
<
<
<

データ構成の指定がビッグエンディアンの場合

受信アータ	U
受信データ	1
受信データ	2
受信データ	3
受信データー	4
受信データ	5
受信データ	6
受信データ	7

MSGO	MSG1
MSG2	MSG3
MSG4	MSG5
MSG6	MSG7
>	<
>	<
>	<
>	<

図 6-7 受信データの配列

	0046		
ページ	27/27	記号	

|番号| QG18599

(5) リターンコード・ステータスワード

上位バイトがリターンコード、下位バイトがステータスワードに割り付けられており、システム関数 の実行結果がリターンコードに、受信ステータスがステータスワードにそれぞれ書き込まれます。 リターンコードが〇以外の場合は、システム関数を実行するうえで何らかの異常があり、実行されな

かったことを示していますので、内容を確認して適切な処置を行う必要があります。

ステータスワードのビット〇(RCV)が1の場合は、САNフレームの新規受信があったことを意 味しています。

通常は、1であることを確認したら0にして初期状態とし、次の受信を待ちます。





図 6-8 リターンコードとステータスワード

コード	名 称	意味
00H	正常終了	システム関数が正常に終了した
E1H	出力チェックサムエラー	出力データにチェックサムエラーがあった
E2H	送受信要求フラグ異常	送受信要求フラグコードが正しくない
ЕЗН	MB番号設定異常	メールボックス番号が 0~15以外 である
E4H	MB機能設定異常	メールボックス機能コードが 〇~4以外 である
E5H	データ長設定異常	データ長が O~8以外 である
E6H	データ構成設定異常	データ構成コードが O~3以外 である
F1H	チャンネル番号設定異常	チャンネル番号が 1、2以外 である
F2H	空きスロット	O割り付けで空きスロットになっている
F3H	スロット番号設定異常	スロット番号が 1~8以外 である
F4H	モジュールID不一致	モジュール I Dが SHPC-167 ではない
F5H	送受信要求タイムアウト	システム関数が所定時間内に終了しなかった
F6H	入力チェックサムエラー	入力データにチェックサムエラーがあった

表6-4 リターンコード



RCV O:初期状態

1:CANフレームを受信した

図 6-9 ステータスワード

ページ	28/28	記 号	
番号	QG18	599	

6. 4 送信メールボックスレジスタ

図 6-10 に送信メールボックスレジスタで使用する場合のメールボックスレジスタの構成を示します。

+O	コントロールワード
+1	送信パラメータ(ダミー)
+2	ID1
+3	ID2
+4	ダミー
+5	ダミー
+6	送信データ〇
+7	送信データ1
+8	送信データ2
+9	送信データ3
+10	送信データ4
+11	送信データ5
+12	送信データ6
+13	送信データフ
+14	リターンコード

図 6-10 送信メールボックスレジスタの構成

(1)コントロールワード

コントロールワードには送信コントロールを書き込みます。

送信コントロールはCANフレームの送信を許可、禁止するのに使用し、メールボックス機能がサイクリック送信とオンデマンド送信では、コントロールワードのビットO(XENB)が1の場合はCANフレームの送信を有効にし、Oの場合はCANフレームの送信を無効にします。

メールボックス機能が送信では、送信要求となり、XENBビットが1ならば1回だけCANフレームの送信を行い0にして初期状態としますので、ワンショットの送信を行う場合は、XENBビットが0であることを確認してから1にして送信を起動するようにします。

ページ	29/29	記 号	
番号	QG18	599	

XENB

XENBO:送信無効(サイクリック送信、オンデマンド送信の場合)

送信初期状態(送信の場合)

1:送信有効(サイクリック送信、オンデマンド送信の場合)

送信要求(送信の場合)

図 6-11 コントロールワード

(2)送信パラメータ

メールボックス機能がサイクリック送信の場合は、サイクリック送信の送信周期を指定します。

メールボックス機能がオンデマンド送信の場合は、オンデマンド送信のトリガーとなるメールボックス番号を指定します。

メールボックス機能が送信の場合は無効となります。

送信周期は0~65535が有効で、単位はmsとなります。

Oと設定した場合は、65.536秒ごとにCANフレームの送信が行われます。

最短の送信周期は1msですが、CANBus上に同様な送信ノードが多数存在するようなシステムではバストラフィックが発生する可能性があります。

オンデマンドトリガーメールボックス番号は、オンデマンド送信のトリガーを指定するパラメータであり、設定したメールボックス番号のメールボックスにCANフレームの受信があった場合や送信があった場合に、CANフレームを送信します。

オンデマンドトリガーメールボックス番号はO~15が有効ですが、当該のメールボックスの番号は 指定することはできません。

なお、チャンネル間でのオンデマンド機能はありませんので必要な場合はアプリケーションプログラムで処理するようにしてください。

ページ 30/30 記 号 番 号 QG18599

(3) I D 1 、 I D 2


送信メールボックスレジスタでは送信するCANフレームのIDを指定します。

CANフレームのIDには、標準ID(11ビットでCANフレームは標準フォーマットになります)と拡張ID(29ビットでCANフレームは拡張フォーマットになります)とがあります。

標準 | Dを指定する場合は | D1のビット15 (| DE)を0にし、 | D2のビット10ービット0 (| D[10:0])に | Dコードを書き込みます。残りの | D[28:11]は0にしてください。拡張 | Dを指定する場合は | DEビットを1にし、 | D[28:0]に | Dコードを書き込みます。

またこのレジスタはCANフレームの種別を表すのにも使用され、ID1のビット14(RTR)がOの時はデータフレーム、1の時にはリモートフレームを表します。

リモートフレームを送信するは、CANフレームの IDを指定するとともCRTRビットを 1 にします。



IDE O:標準ID

1:拡張 I D

RTR O:データフレーム

1:リモートフレーム

図6-12 ID1とID2

		- 00		
ページ	31/31	= 7.	유	

【番号 | QG18599

(4)送信データ

送信するメッセージデータを、システム関数の引数[データ構成]で指定した配列で書き込みます。 データ長が8で、メッセージデータの送信順をMSGO、MSG1、MSG2・・・MSG7とした 場合、メールボックスレジスタに書き込む送信データは 図 6-13 のようになります。

データ構成の指定がバイトの場合

送信データ	Ο
送信データ	1
送信データ	2
送信データ	3
送信データ	4
送信データ	5
送信データ	6
送信データ	7

MSGO
MSG1
MSG2
MSG3
MSG4
MSG5
MSG6
MSG7

データ構成の指定がリトルエンディアンの場合

送信データ	O
送信データ	1
送信データ	2
送信データ	3
送信データ	4
送信データ	5
送信データ	6
送信データ	7

) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	, , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , </u>
MSG1	MSGO
MSG3	MSG2
MSG5	MSG4
MSG7	MSG6
>	<
>	<
>	<
>	<

データ構成の指定がビッグエンディアンの場合

送信	言ラ	<u> </u>	タ	O
送信	<u></u>	<u> </u>	タ	1
送信	<u></u>	<u> </u>	タ	2
送信	<u></u>	<u> </u>	タ	3
送信	<u></u>	<u> </u>	タ	4
送信	≣ ₹	<u> </u>	夕	5
送信	<u></u>	<u> </u>	タ	6
送信	言 ラ	<u> </u>	夕	7

) N 111 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 /	
MSGO	MSG1
MSG2	MSG3
MSG4	MSG5
MSG6	MSG7
>	<
>	<
>	<
>	<

図 6-13 送信データの配列

番 号	QG18	 599	
ページ	32/32	記号	

(5) リターンコード

上位バイトがリターンコードに割り付けられており、システム関数の実行結果がリターンコードに書き込まれます。

リターンコードがO以外の場合は、システム関数を実行するうえで何らかの異常があり、実行されなかったことを示していますので、内容を確認して適切な処置を行う必要があります。




図 6-14 リターンコード

コード	名 称	意味
00H	正常終了	システム関数が正常に終了した
E1H	出力チェックサムエラー	出力データにチェックサムエラーがあった
E2H	送受信要求フラグ異常	送受信要求フラグコードが正しくない
ЕЗН	MB番号設定異常	メールボックス番号が O~15以外 である
E4H	MB機能設定異常	メールボックス機能コードが 〇~4以外 である
E5H	データ長設定異常	データ長が O~8以外 である
E6H	データ構成設定異常	データ構成コードが O~3以外 である
E7H	デマンドトリガー設定異常	デマンドトリガーコードが Ο~15以外 である
		メールボックス番号と同じである
F1H	チャンネル番号設定異常	チャンネル番号が 1、2以外 である
F2H	空きスロット	IO割り付けで空きスロットになっている
F3H	スロット番号設定異常	スロット番号が 1~8以外 である
F4H	モジュールID不一致	モジュールIDが SHPC-167 ではない
F5H	送受信要求タイムアウト	システム関数が所定時間内に終了しなかった
F6H	入力チェックサムエラー	入力データにチェックサムエラーがあった

表6-5 リターンコード

	33/33		
番 号	QG18	3599	9

7. 入出カレジスタ

7.1 概要

SHPC-167 の入出力レジスタは1024ワードのデュアルポートメモリ上に構成されており、パラレルインターフェイス(wレジスタ)を介してアクセスすることができます。

アプリケーションインターフェイスとして使用されるのはメールボックスバッファと呼ばれる22ワードのバッファレジスタで、チャンネルごとに設けられています。

メールボックスバッファの他にプログラム保守関係の入出力レジスタがありますが、ユーザにはその 使用を解放していませんので本説明書では説明を割愛します。

7. 2 メールボックスバッファ

SHPC-167 のメールボックスバッファの構成を 図 7-1 に示します。

メールボックスバッファは送受信要求時には出力レジスタ(W)として機能し、要求受付確認時には入力レジスタ(R)として機能します。

送受信要求と要求受付確認とは対の操作であり、送受信要求を行った場合は必ず要求受付確認を行わねばなりません。

SHPC-167 に対して送受信要求を行う場合は、対象のチャンネルのメールボックスバッファのメールボックス番号~ステータスワードの各レジスタに所定のデータを書き込み、次いでチェックサムコードに送受信要求フラグを含めたすべての出力データのチェックサム値を書き込んでから最後に送受信要求フラグに送受信要求コードを書き込みます。

この送受信要求に対して要求受付確認を行う場合は、対象のチャンネルのメールボックスバッファの 送受信要求フラグを読み出し、送受信要求コードが NULL コードに変化していればメールボックス番 号〜チェックサムコードを読み出した後にチェックサムコードを除くすべての入力データのチェック サム値とチェックサムコードとを照合し正常な場合のみ入力データを有効とします。

表 7-1 にメールボックスバッファの構成を示します。

ペー	ジ	34/34	記	号	
番	믁	QG18599			

送受信要求フラグ
メールボックス番号
メールボックス機能
データ長
データ構成
コントロールワード
パラメータ
1 Dコード1
1Dコード2
LAFMコード1
LAFMコード2
送受信データ〇
送受信データ1
送受信データ2
送受信データ3
送受信データ4
送受信データ5
送受信データ6
送受信データフ
リターンコード
ステータスワード
チェックサムコード

wレジスタのアドレス表記のうち記号部は下記のように表示します。

_ スロット番号(例:スロット5に挿入の場合は5となります)

n チャンネル1:1、チャンネル2:0

図 7-1 メールボックスバッファの構成

ページ 35/35 記号

番 号

QG18599

(1)送受信要求フラグ

(W 時)

アプリケーションプログラムから SHPC-167 に送信あるいは受信を要求する場合はこのフラグに送 受信要求コード(005AH)を書き込みます。

(R時)

SHPC-167がこの要求を受け付けた場合(実行した場合ではありませんので注意してください)は NULL コード(OOOOH)が読み出されますので、アプリケーションプログラムで確認してから次の 処理に進むようにしてください。

(2)メールボックス番号

(W時)

送信あるいは受信を要求するチャンネルとメールボックスの番号を指定します。

書き込むコードは8ビットで上位4ビットがチャンネル番号(1または2)、下位4ビットがメールボックス番号(0~15)となります。

(R時)

書き込んだコードがそのまま読み出されます。

(3)メールボックス機能

(W時)

要求する送受信機能を指定します。

(R時)

書き込んだコードがそのまま読み出されます。

(4)データ長

(W時)

送信あるいは受信するメッセージのデータ長を指定します。

データ長は0~8が有効です。

(R時)

送信の場合は書き込んだデータ長がそのまま読み出されます。

受信の場合は受信したメッセージのデータ長が読み出されます。

ページ 36/36 記号

番 号

QG18599

(5)データ構成

(W時)

メールボックスバッファの送受信データ部のデータ構成を指定します。

(R時)

書き込んだデータ構成がそのまま読み出されます。

(6) コントロールワード

(7)パラメータ

(W時)

パラメータオプションのあるメールボックスではパラメータを書き込みます。

- ・メールボックス〇の場合:ボーレート
- ・サイクリック送信の場合:送信周期
- ・オンデマンド送信の場合:デマンドトリガーメールボックス番号 (R時)

書き込んだパラメータがそのまま読み出されます。

(8) I Dコード

(W時)

送受信するCANフレームのIDをID1とID2で指定します。

(R時)

送信の場合は書き込んだIDがそのまま読み出されます。

受信の場合は受信したCANフレームのIDが読み出されます。

(9) LAFM¬-ド

(W時)

受信するCANフレームの受信フィルタマスクビットをLAFM1 とLAFM2で指定します。

(R時)

書き込んだ受信フィルタマスクビットがそのまま読み出されます。

ページ 37/37 記 号

番 号

QG18599

(10)送受信データ

(W時)

送信メールボックスの場合は送信データを書き込みます。

書き込むデータの配列は[データ構成]に従います。

受信メールボックスの場合は無効です。

(R時)

受信メールボックスで、CANフレームを受信している場合は受信データが読み出されます。

読み出されるデータの配列は[データ構成]に従います。

送信メールボックスの場合は書き込んだ送信データがそのまま読み出されます。

(11)リターンコード

(W時)

無効です。

(R時)

送受信要求に対するリターンコードが読み出されます。

リターンコードの具体的な内容は(6.ソフトウェア I/F)で説明したとおりです。

(12)ステータスワード

(W時)

無効です。

(R時)

受信ステータスが読み出されます。

受信ステータスは受信メールボックスの場合に有効で、ビットOが1の時CANフレームの受信を意味します。

(13)チェックサムコード

メールボックスバッファの送受信要求フラグからステータスワードまでの21ワードのデータを単純加算した数値データの下位16ビットです。

http://www.toyodenki.co.jp/

本 社 東京都中央区八重洲一丁目 4-16 (東京建物八重洲ビル) 〒103-0028 産業事業部 TEL. 03 (5202) 8132~6 FAX. 03 (5202) 8150

TOYODENKI SEIZO K.K.

http://www.toyodenki.co.jp/

HEAD OFFICE: Tokyo Tatemono Yaesu Bldg, 1-4-16 Yaesu, Chuoh-ku, $\hbox{ZIP CODE 103-0028}$

Tokyo, Japan

TEL: +81-3-5202-8132 -6 FAX: +81-3-5202-8150

サービス網 東洋産業株式会社

http://www.toyosangyou.co.jp/

東京都千代田区東神田1丁目10-6 (幸保第二ビル)

TEL. 03 (3862) 9371 FAX. 03 (3866) 6383

〒101-0031